



# Basket

De eerste basket ontwikkelde Geesa in 1885. Daarna zijn vormen, materialen en de bevestiging in een vloeiende lijn meegegroeid met de tijd veranderd. Daardoor mogen we ons nog steeds meesters van de basket noemen. Je vindt er altijd een die perfect past.


Geesa developed their first basket in 1885. After that, shapes, materials and fixing methods have developed in a smooth line over time. That's why we can still call ourselves masters of the basket. You'll always find one that fits your design needs perfectly.









# Basket Chrome




Douchemand 19 cm  
Shower basket 19 cm  
912601-02




Douchemand hoek 22 cm  
Shower basket corner 22 cm  
91144A




Douchemand hoek 24 cm  
Shower basket corner 24 cm  
912606-02




Douchemand 25 cm  
Shower basket 25 cm  
912602-02




Douchemand 27 cm  
Shower basket 27 cm  
91140




Douchemand 27 cm  
Shower basket 27 cm  
91150





Douchemand 28 cm  
Shower basket 28 cm  
91E1502



Douchemand hoek 28 cm  
Corner shower basket 28 cm  
91182



Douchemand hoek 34 cm  
Corner shower basket 34 cm  
91170



\*Deze set is geschikt voor de volgende artikelen: 91144A (2 st. nodig), 91140, 91150, 91170 (2 st. nodig), 91182 (2 st. nodig), 91183 (4 st. nodig), 91185 (4 st. nodig), 91137A (2 st. nodig) en 91139A.

\*This set is suitable for the following items: 91144A (2 pcs required), 91140, 91150, 91170 (2 pcs required), 91182 (2 pcs required), 91183 (4 pcs required), 91185 (4 pcs required), 91137A (2 pcs required), and 91139A.